

Manual de instalación y funcionamiento

Instrucciones y advertencias para la instalación y funcionamiento

Atención:

Para su seguridad personal, es importante seguir estas instrucciones conservar. Guarde este manual para referencia en el futuro.

Receptor inalámbrico Mini 500W Mod.: DC73



SEGURIDAD

Por favor, lea estas importantes instrucciones de seguridad antes de su uso!

Una instalación incorrecta puede provocar graves consecuencias para las personas y bienes.

La garantía no es válida sin observar este manual de usuario con todas las instrucciones y disposiciones. Si no se siguen estas instrucciones, el fabricante o el vendedor no se hace responsable de resultante de personas y bienes.



Este símbolo indica peligro de la energía eléctrica.

El incumplimiento de la información relevante puede resultar en para las personas y las cosas sucedan!



Este icono muestra mensajes al riesgo general.

Haciendo caso omiso de los peligros para las personas y Objetos!



Este símbolo indica información importante que el uso seguro y adecuado del dispositivo garantiza.

Seguridad general

Uso inapropiado

Uso adecuado

- ¡Peligro de muerte por descarga eléctrica cuando se trabaja con el equipo eléctrico.
- La conexión, la instalación eléctrica y la puesta del receptor sólo puede ser realizada por personal cualificado.
- Instalación y conexión del receptor sólo pueden ser desactivados
- Los reglamentos y directivas pertinentes se deben seguir para evitar daños a personas y objetos.
- Seguridad según EN 60 335-2-97: 2000 nota:
El cable de alimentación de las unidades es el que viene de origen.
- Instalación según DIN18073:
La tapa de la caja de persiana debe ser fácilmente accesible y desmontable.
- Para la instalación en locales húmedos reglamentos en cuenta (VDE 0100, parte 701 y 702)
- Cada motor requiere un receptor. Por favor, nunca conecte más de un motor a través de un receptor.

No utilice equipos defectuosos:

Nunca utilice el equipo defectuoso. Existe el riesgo de lesiones personales y daños descarga eléctrica o un cortocircuito.

- Guarde estas instrucciones para futuras consultas.



Uso inadecuado

- Las personas deben ser conocer el funcionamiento correcto del motor tubular.
- El movimiento del obturador es monitorear la gente no poner en peligro
- No permita que los niños jueguen con el control de los motores
- Mantenga los controles remotos de manera que se puedan accionar la apertura involuntaria (por ejemplo, niños jugando)



Uso adecuado



- Motor tubular y receptor sólo se utilizan para automatizar persianas o toldos.
- Utilizar sólo las piezas originales y accesorios del fabricante.
- El cable de alimentación de las unidades se ha de conectar en el interior de la caja de conexiones. Se deben respetar las regulaciones eléctricas locales.
- Para la conexión eléctrica del receptor y los motores tubulares la instalación se alimenta a 230V / 50Hz .

Funciones

Datos Técnicos

Número de pieza / tipo	MFE
Tensión de servicio / V AC	230 V
Potencia	500W
Grado de protección	IP65
Temperatura de funcionamiento	-10 ° C a + 50 ° C.
Radiofrecuencia:	433,92 MHz
Alcance en interiores cerca de	35 metros
Alcance de	200 m al aire libre
Canales:	can. máx. Almacenar 20 canales predefinidos
Compatibilidad:	Compatible con todos los transmisores de radio 3T

Diagrama de conexión:

Cable alimentación Naranja:	Fase
Cable alimentación Azul:	Neutro
Cable de maniobra	Negro 
Cable de maniobra	Marrón 
Cable largo negro	Cable de antena

